



Vård och omsorgsförvaltningen  
Lena Jädefeldt Slattery  
Monica Mathisen

## Instruktion lås läkemedelsskåp

1. Placera tagg mot kodlåset
2. Mata in 7-siffrig kod 9632587
3. Vrid ratten medurs inom 3 sekunder
4. Öppna skåpet
5. För att stänga låset, vrid ratten moturs
6. Kontrollera att dörren är låst

Låset drivs av ett 9V alkaliskt batteri. När batterinivån är låg piper signalen och lampa blinkar efter kod matats in. Byt batteri så fort som möjligt. Om problem kvarstår efter batteribyte, kontakta Nokas/Sesam tel: 0775 500700

Vid batteribyte, öppna  
framsidan av låset.  
Se bild

